

Vielen Dank für Ihre Wahl zum SLIK Stativ.
Das SLIK Unternehmen hat Ihr Stativ als ein starkes, und zuverlässiges Produkt entworfen, das Ihnen vielen Jahre zufriedene Handhabung gewährleisten soll.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diese Anleitung sorgfältig vor Gebrauch zu lesen, damit Sie alle Vorteile der Stativeigenschaften voll nutzen können. Heben Sie die die Bedienungsanleitung auf, falls Sie auf die Hinweise zurück greifen möchten.

⚠️ WARNUNG

Dieses Symbol weist auf Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch hin, die evtl. Verletzungen oder Schäden führen können.

🚫 VERBOTEN

Dieses Symbol bedeutet, dass bestimmte Handlungen unbedingt zu unterlassen sind. Sorgen Sie dafür, dass dieser Hinweis beachtet wird.

SPRINT PRO II GM


Transporthöhe	480 mm
Max. Höhe	1,635 mm
Max. M-Säulen-Höhe	300 mm
Gewicht	890 g

SPRINT MINI GM II


Transporthöhe	360 mm
Max. Höhe	1,100 mm
Max. M-Säulen-Höhe	210 mm
Gewicht	740 g

F881T


Komponente



(Figure : SPRINT PRO)



(Figure : SPRINT)



(Figure : SPRINT MINI)


Ausrüstung die auf das Stativ montiert werden darf!

🚫 VERBOTEN

Dieses Stativ ist entworfen eine Ausrüstung von unter 2kg zu tragen. Bitte nicht überladen.
Manche Ausrüstung die unter 2kg wiegt, wie zum Bsp. lange Objektive balancieren evtl. wegen Ihrer Gewichtsverteilung nicht so gut. In einem solchen Fall, benutzen Sie bitte ein größeres Stativ.

Tragen des Stativs


🚫 VERBOTEN



Das tragen des Statives mit anmontierter Kamera, kann zu vorhersehbaren Unfällen führen. Deshalb empfehlen wir die Kamera abzunehmen, wenn Sie das Stativ tragen.

Installation


⚠️ WARNUNG



Verhindern Sie ein versehentliches umkippen des Statives, indem Sie vorher sicherstellen, dass alle Hebel, Drehknöpfe und Griffe an dem Stativ festgezogen und alle drei Beine vollständig geöffnet sind.


Kamera anbringen

⚠️ WARNUNG



Lösen Sie die Feststellschraube und schrauben Sie die Kamera auf die Plattform. Achten Sie darauf dass die Feststellschraube fest gezogen ist bevor Sie die Hand von der Kamera nehmen.

Kugelkopf benutzen




(Beispiel Position für vertikale Aufnahmen)

Lösen Sie die Feststellschraube, damit Sie die montierte Kamera in alle Richtungen bewegen können.


Für vertikale Aufnahmen können Sie den Kopf 90° in alle Richtungen kippen.

Wie wird die Mittelsäule benutzt




Lösen Sie den Mittelsäulenstopper in dem Sie den Kopf festhalten und lösen Sie dann den Mittelsäulenverschluss. Nachdem Sie die gewünschte Höhe eingestellt haben stellen Sie, bevor Sie den Kopf los lassen, den Mittelsäulenstopper und den Mittelsäulenverschluss fest.

Drei Position verstellbare Beine




Um den Winkel jedes Beines einzustellen, schließen Sie diese etwas zusammen und lösen Sie dann die Beinwinklereinstellverschluss. Es gibt zwei Winkelpositionsauswahlmöglichkeiten.

⚠ WARNUNG




Nachdem der gewünschte Beinwinkel gewählt ist, drücken Sie sicher den Einstellverschluss.

Wie macht man niedrige Aufnahmepositionen möglich.




Sie können niedrigere Höhen einstellen.




Entfernen Sie den Mittelsäulenstopper und dann den unteren Teil der Mitteläule. Setzen Sie den Mittelsäulenstopper auf das Ende des oberen Teils der Mitteläule.

Ein/Auziehen der Stativbeine




Öffnen Sie die Verschlusshebel um die Beine ein- oder ausziehen. An der gewünschten Position fest verriegeln. Beim ausziehen, die größeren Beine zuerst.

Umkehrbare Mittelsäule



⚠ WARNUNG

Mittelsäulen Base Stopper sollte montiert sein.



Dies kann für die Reproduktions- und/oder Nahaufnahmen Fotografie verwendet werden. Entfernen Sie den Mittelsäulen Base Stopper. Lösen Sie den Mittelsäulenstopper und Mittelsäulenverschluss. Setzen Sie die Mittelsäule von unten ein und verschließen Sie fest alle Mittelsäulenverschlüsse. Um Fallschäden zu vermeiden, bringen Sie bitte unbedingt auch den Mittelsäulen Base Stopper wieder an!

Reinigung und Sorgfalt

- tragen Sie kein Fett, oder Öl auf das Produkt.
- mit mildem Reiniger und weichem Tuch säubern.
- nicht in der Nähe von Feuer verwenden. Vermeiden Sie extreme Hitze



SLIK Corporation behält sich vor, Designveränderungen und/oder Produktentwicklungen ohne Verpflichtung zur vorherigen Bekanntmachung vorzunehmen.